

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で  （設定）




2

接続済みのデバイス




3

接続の設定



4

Bluetooth



 Bluetooth®画面が表示されます。

Bluetooth を使用 ( 表示)



 Bluetooth®機能が有効になります。

- ・ Bluetooth を使用 をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

 ほかの機器に表示される本機の名称を変更する

Bluetooth®画面で デバイス名 → 名前を入力 → 名前を変更

- ・ Bluetooth を使用 が有効のときに利用できます。

 こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能を有効にした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能は無効になります。

 Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・ あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

接続済みのデバイス



3

新しいデバイスとペア設定



 「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

4

ペア設定する機器をタップ



5

以降は、画面に従って機器を認証



Bluetooth®機器がペア設定されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

本機と、ペア設定済みのBluetooth®機器を接続します。

- ・あらかじめ、本機と、ペア設定済みのBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で  （設定）  接続済みのデバイス



 接続済みのデバイス画面が表示されます。

2

接続する機器をタップ



 タップした機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

接続済みのデバイス画面で、ペア設定している機器の  

  名前を入力  名前を変更

ペア設定を解除する

接続済みのデバイス画面で、ペア設定を解除する機器の 

→ **削除** → **このデバイスとのペア設定を解除**


Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）」、「Bluetooth®で電話帳データを取り込む（データ引継）」を参照してください。

Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

ホーム画面で （Google） → （連絡帳）




 連絡帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


送信する連絡先をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

3

→ **共有** → 共有する項目をタップ → **続行**




Bluetooth



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・Bluetoothが表示されていないときは、共有メニューを上フリックすると表示されます。

相手機器をタップ



📶 データが送信されます。

+ 複数の連絡先を送信する

連絡帳画面で連絡先をロングタッチ → 送信したい連絡先をタップ (✅ 表示) → Bluetooth → 相手機器をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・Bluetoothが表示されていないときは、共有メニューを上フリックすると表示されます。